



Pompka nie może być w podpięta pod więcej niż 12V i napięcie nie większe niż 350mA. Należy wypełnić układ obiegu wodą aby w chwili podłączania pompki w pompce i układzie z którego ma być pobór wody, woda znajdowała się w układzie. Może pracować na zewnątrz jak i wewnątrz pojemnika, jednak należy przestrzegać aby zbiornik odbiorczy nie dzieliła wysokość ponad dwa metry. Przestrzeganie aby woda znajdowała się w pompce przy włączeniu, to kilkuletnie bezawaryjne użytkowanie pompki.

